(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-141095

(43)公開日 平成6年(1994)5月20日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 4 M 11/00

301 8627-5K

G 0 6 F 11/30

E 9290-5B

H 0 4 M 3/26

C 8426-5K

審査請求 未請求 請求項の数1(全17頁)

(21)出願番号

特願平4-285805

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

(22)出願日

平成 4年(1992)10月23日

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 岡 統章

東京都日野市旭が丘3丁目1番地の1 株

式会社東芝日野工場内

(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

(54)【発明の名称】 監視装置

(57)【要約】

【目的】回線異常等により監視情報の収集が不完了で終 了した場合には、速やかに監視情報の再収集を実行する ことができる監視装置を提供することである。

【構成】自動ログ採取が起動された後、自動ログ採取終 了のための最終ログコマンド("LOG OFF/") に対応する自動ログデータ">>>LOG END"の 受信有無を判定し、">>>LOG END"を表わす 文字列が受信されていなければ、10分毎に3回を限度 として自動ログ採取の再起動をかけるように実行タイム テーブルにリトライフラグを登録するようにしたもので ある。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 被監視装置に対し情報収集に必要なコマンド情報を予め記憶し、情報収集時に目的の被監視装置との間を通信回線を介して接続した後、この通信回線を介して被監視装置に対し前記コマンド情報を送出することにより、この送出したコマンド情報に対応する被監視装置の監視情報を収集する監視情報収集機能を備えた監視装置において、

前記監視情報収集機能による監視情報の収集に中断が生 じたか否かを判定するための判定手段と、

この判定手段により監視情報の収集に中断が生じたと判定された場合には、上記監視情報収集機能による監視情報の再収集を実行するための監視情報収集制御手段とを 具備したことを特徴とする監視装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ディジタル交換機や情報処理用の計算機などの運用状態を遠隔地より監視するシステムにおいて使用される監視装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、ディジタル交換機や情報処理用の 計算機などの運用状態を、その設置場所ばかりでなく遠 隔地より通信回線を介して監視する遠隔監視システムが 運用されている。図14はこの種のシステムの一例を示 すブロック構成図である。同図において、この遠隔監視 システムは、被監視装置としてのディジタル交換機11 aに付属して設けられた制御装置(MA)12と、監視 装置としてのシステムコンソール(SC)13と、遠隔 監視装置としての遠隔システムコンソール14 (MC) とを備えている。制御装置12には、例えばRS-23 2Cポートを使用した複数の通信用ポート12a~12 dが備えられており、これらの通信用ポート12a~1 2 dのうちポート12 a, 12 d間にはディジタル交換 機11aが接続され、またポート12bにはシステムコ ンソール13が接続されている。さらに通信ポート12 cには、遠隔システムコンソール14との間で通信を行 なうためのモデム16 a が接続されている。モデムは遠 隔システムコンソール14側にも備えられており、遠隔 システムコンソール14はこれらのモデム16a,16 b, 16cにより公衆回線網15を介して制御装置12 に接続される。

【0003】システムコンソール13は、ディスプレイ13cおよびキーボード13dを備えたパーソナルコンピュータ13aとプリンタ13bとを備えており、タイマ起動により一定時間毎に被監視装置のログデータの収集(自動ログ採取)を行なう。すなわち、システムコンソール13は所定の時刻になるとディジタル交換機11aへの自動回線接続動作を開始し、回線が接続されると予め記憶しているログデータの収集のためのコマンド

従ってディジタル交換機11aから返送されるログデータ (自動ログデータ) を受信する。そして、この受信ログデータの末尾を確認すると次のコマンドを送出する。 以後同様に必要なコマンドを順に送出し、それに対応してディジタル交換機11aから返送されるログデータを順次受信し収集する。

2

【0004】また、システムコンソール13に配置された監視員が任意にディジタル交換機11aのログデータの収集を行なう場合には、監視員は先ずキーボード13 dの操作によりコンソール13とディジタル交換機11aとの間の回線接続を指示して、コンソール13の動作モードをコマンドリプライモードとする。コマンドリプライモードとは、パラメータの設定やログデータの受信などを行なうためのモードであり、パラメータとして制御装置12のID番号、発信先電話番号、被監視員は、任意のログデータ収集用コマンドをキーボード13 dから入力し、これによりこのコマンドを上記ディジタル交換機11aに送信する、このため、ディジタル交換機20 機11aからはログデータが返送され、これにより所望のログデータが収集できる。

【0005】一方、遠隔地の遠隔システムコンソール1 4も、ディスプレイ14cおよびキーボード14dを備 えたパーソナルコンピュータ14aとプリンタ14bと を備えている。そして、ディジタル計算機11aのログ データを収集する際には、上記システムコンソール13 と同様に、一定時間毎に予め設定した手順に従って自動 的に被監視装置のログデータの収集が行なわれる。な お、この遠隔システムコンソール14は上記ログデータ 30 の自動収集のために自動回線接続機能を備えており、こ の機能により公衆回線網15に対する自動発呼、ダイヤ ル信号送出および応答受信などの制御と、被監視装置と の間の通信回線の接続制御が行なわれる。また、この自 動回線接続動作時に回線ビジーや被監視装置ビジーであ った場合には接続失敗となり、自動ログコマンドの送出 を行なうことはできない。この場合、遠隔システムコン ソール14は接続された分の回線を切断し、10分後に 上記自動回線接続機能による再起動(リトライ)をかけ るようにしている。このリトライは3回を限度として実 40 行される。

【0006】なお、この遠隔システムコンソール14においても、ディジタル交換機11aとの間を通信回線を介して接続し、かつコマンドリプライモードが設定された状態で、監視員がコマンドをキーボード14dから入力することにより所望のログデータを得ることが可能である。

[0007]

a への自動回線接続動作を開始し、回線が接続されると 【発明が解決しようとする課題】上述したように、遠隔 予め記憶しているログデータの収集のためのコマンド システムコンソール14は自動ログ採取時に予め決めら (自動ログコマンド) を送出したのち、このコマンドに 50 れた自動ログコマンドを送出し、この送出した自動ログ

コマンドに対応して被監視装置から返送されるログデータの末尾を確認すると次のログコマンドを送出するよびにしている。ところが、自動ログ採取の途中に例えば回線異常等により受信ログデータに中断が生じた場合には、遠隔システムコンソール14においては自動ログ採取失敗となって被監視装置との間が切断される。この場合、監視員は再起動のための処置として、手動操作に対りリトライを設定したり、あるいは起動時刻の現在時刻への変更等の処理を行なわねばならず、このための操作が煩わしいという問題があった。そこで本発明の目的は、監視情報の収集が不完了で終了した場合には、速やかに監視情報の再収集を実行することができる監視装置を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため本発明は、被監視装置に対し情報収集に必要なコマンド情報を予め記憶し、情報収集時に目的の被監視装置との間を通信回線を介して接続した後、この通信回線を介して被監視装置に対し上記コマンド情報を送出することにより、この送出したコマンド情報に対応する被監視装置の監視情報を収集する監視情報収集機能を備えた監視装置において、上記監視情報収集機能による監視情報の収集に中断が生じたか否かを判定するための判定手段と、この判定手段により監視情報の収集に中断が生じたと判定された場合には、上記監視情報収集機能による監視情報の再収集を実行するための監視情報収集機能による監視情報の再収集を実行するための監視情報収集制御手段とを備えるようにしたものである。

[0009]

【作用】この結果本発明によれば、回線異常等により任意のコマンド情報に対応する被監視装置の監視情報に欠落が生じたり、あるいは監視情報そのものを受信できなかった場合など監視情報の収集に中断が生じた場合には、当該被監視装置に対する自動回線接続からコマンド情報の再送出、および監視情報の受信までが全て自動的に行なわれることになる。これにより、監視情報の収集が不完了で終了した際に、監視情報収集のための再起動を手動操作により行なっていた従来に比べ、監視情報の再収集を迅速かつ容易に行なうことが可能となる。

[0010]

【実施例】図1は、本発明の一実施例に係わる遠隔監視システムの構成を示すプロック構成図である。なお、同図において前記図13と同一部分には同一符号を付してある。

【0011】制御装置120には、各々RS-232Cポートを使用した複数の通信用ポート12d~12gが備えられており、このうち通信用ポート12a, 12d間、12a, 12e間、12a, 12f間、12a, 12g間にはそれぞれ被監視装置としてのディジタル交換機11a~11dが接続されている。また通信用ポート12bには、システムコンソール13が接続されてい

る。このシステムコンソール13は、ディスプレイ13 cおよびキーボード13dを有するパーソナルコンピュータ13aとプリンタ13bとを備えている。さらに通信ポート12cには、遠隔システムコンソール140との間で通信を行なうためのモデム16aが接続されている。一方、遠隔システムコンソール140にも、上記制御装置120との間で通信を行なうためのモデム16b,16cが接続されている。遠隔システムコンソール140は、制御装置120に対しこれらのモデム16

4

10 a, 16b, 16cにより公衆回線網15を介して接続 される。17は制御信号出力である。

【0012】図2は、制御装置120の構成を示す回路プロック図である。この制御装置120は主制御CPU21を有しており、この主制御CPU21には、バスライン22を介してアドレスデコーダ23と、ROM24と、RAM25と、シリアル・パラレル変換器(SIO)26a~26cと、カウンタ・タイマ回路27,30と、パラレル・シリアル変換器(PIO)34と、ポートDR読込み部35と、表示部33とがそれぞれ接続されている。

【0013】 CPU21は、蓄積プログラムと、アラー ム接点入力信号および通信用ポート(RS-232Cポ ート) 12b~12gからの各入力データとに基づい て、制御装置120全体の動作を制御する。バスライン 22はデータバス、アドレスバスおよび制御バスにより 構成される。アドレスレコーダ23は、SIO26b~ 26cと、PIO34と、ポートDR読込み部35との 間におけるデータの入出力に際し、該当のデバイスだけ を選択する制御を行なう。すなわちアドレスをデコード する。ROM24は、制御用プログラムおよび固定デー タを記憶したもので、図示しない電源 (スーパーキャパ シタ)によりバックアップされている。SRAM25 は、運用上のパラメータ、データ、ポートインタフェー ス情報およびポートからのデータをそれぞれ記憶するも ので、図示しないスーパーキャパシタによりデータ保持 機能がバックアップされている。SIO26a~26c は、通信用ポート126~12gによる入出力データの シリアル・パラレル変換を行なう。

【0014】カウンタ・タイマ回路27、30は、ウォ 40 ッチドッグタイマ時間設定部28にタイマソースを供給 する。ウォッチドッグタイマ時間設定部28は、ディップスイッチにより任意の時間に設定される。通信モード 設定スイッチ29は、通信用ポートインタフェースのパリティ、ストップビット、データ長、通信スピード、ダイヤル発信の有無、モデム (ATコマンドで通信を行なう)のダイヤルスピードを設定するもので、ディップスイッチにより構成される。ディップスイッチにより設定されたこれらのデータはバスライン22へ出力される。カウンタ・タイマ回路27は、タイムアボート値および ボーレートセレクタ31の設定値に基づいて各通信用ポ

6

ート12b~12gのキャリアを生成し、SIO26a~26cに供給する。クロック源32は水晶発振部を備えたもので、例えば12.288MHz のクロックを生成してCPU21へ供給する。このクロックはCPU21で分周され、所定のシステムクロック(6.144MHz)としてSIO26a~26cおよびPIO34へに供給される。

【0015】表示部33は発光ダイオード(LED)と そのドライバとを備えたもので、システムコンソール1 3と各ディジタル交換機11a~11dとの間の通信の 有無と障害の有無、遠隔システムコンソール140と各 ディジタル交換機11a~11dとの通信の有無と障害 の有無、メンテナンステストのオン・オフおよびモデム の通信のオン・オフを、LEDの色およびオン・オフで 可視表示する。PIO34は、DIインタフェース36 からのデータをパラレルに取込み、バスライン22にシ リアルに出力する。DIインタフェース36は、アラー ム接点入力信号を電流ループのオン・オフにより取込 み、フォトカプラによるDC絶縁を行ない、このループ のノーマルモードをクローズまたはオープンのいずれか に設定し、さらにこのループ電流のための電圧源を内部 または外部に切換えるディップスイッチを有する。アラ ーム接点入力信号は、被監視装置の障害報知用接点のオ ンまたはオフに対応した電流信号であり、その電源は前 述の接点側(外部)またはDIインタフェース36側の いずれかのDC電圧源による。なお、障害報知用接点 は、リレー接点の他にフォトカプラの二次側出力も含ま れている。本実施例では、被監視装置であるディジタル 交換機11a~11dの障害信号に相当するものが4 つ、他の入力が8つ用意されており、この8つのうち1 つは制御装置120のファンの停止の発報にも用いるこ とができる。

【0016】制御接点出力回路37は、システムコンソール13および遠隔システムコンソール140の指示(キー操作)により、出力の接点出力がオン・オフ動作するもので、遠隔操作による任意機器の制御(電源オン・オフおよびスイッチ信号入力)が可能である。制御接点出力信号は、ノーマルオープン/ノーマルクローズが選択可能なラッチタイプのモーメンタリ出力である。

【0017】以上の構成により制御装置120は、被監視装置であるディジタル交換機11a~11dからの障害情報を検知し、システムコンソール13および遠隔システムコンソール140へ送信する。この障害信号の名称は遠隔システムコンソール140およびシステムコンソール13からの登録により決められ、ID番号ごとに管理される。また制御装置120には、複数のID番号および発報先電話番号と、装置接続ポートに対応した被監視装置の種類(T, M, B)と、コンソールメッセージ採取フラグと、警報メッセージ採取フラグ(比較文字列)とがそれぞれ登録される。

【0018】さらに制御装置120は、被監視装置の種 50 120は警報メッセージの監視を行ない、警報メッセー

類および各種フラグにより、受信したデータの処理を決定する。例えば被監視装置の種類がMの場合は、この装置Mから送られる警報メッセージを該当ポートよりピックアップする。この警報メッセージは、被監視装置側より送られてくるテキストにコマンドが付加されて送信される。

【0019】装置Mの警報メッセージテキストの詳細を図3の(a)に示す。制御装置120におけるパラメータの設定により、装置Mが指定されたポートに入力されるデータを監視する。装置Mから出力されるテキストにコマンド部および拡張部をそれぞれ付加して遠隔システムコンソール140とシステムコンソール13に送信する。コマンド部はオープニングフラグ(SOH)、モード、パラメータおよびNMAIDからなる。

【0020】このうちモードは、各種制御要求をコード 化したものであり、各コマンドモードごとにユニークな コードが定められている。その一例としては、システム コンソール13から各ポートへの接続・切断・終了要 求、遠隔システムコンソール140からの同様の各要 求、遠隔システムコンソール140から制御装置120 およびシステムコンソール13への切断指示・要求、シ ステムコンソール13から制御装置120へのパラメー 夕変更要求、遠隔システムコンソール140から制御装 置120へのパラメータの変更要求、折返しループバッ クテストの要求、被監視装置からポート、制御装置12 0および遠隔システムコンソール140への障害データ の受渡し、ACK/NAKの送信、遠隔システムコンソ ール140からのDO信号セット/リセット、制御装置 120からの警報メッセージの送信、制御装置120か らのコンソールメッセージの送受信、システムコンソー ル13からのDO信号のセット/リセット、システムコ ンソール13と遠隔システムコンソール140からの制 御装置120のステイタス要求、システムコンソール1 3と遠隔システムコンソール140から制御装置120 へのパラメータ要求、制御装置120からシステムコン ソール13、遠隔システムコンソール140へのパラメ ータ送信、情報メッセージデータ送信などがある。パラ メータは、モードの大区分に対する詳細区分であり、モ ードと組み合わされて各コマンドを区分する。NMAI Dは制御装置ごとに付された認識番号である。

【0021】一方拡張部は、各種のデータ、メッセージ 用として割り付けられている。ここには各設定パラメー タ、コンソールメッセージなどの不定形データが割り当 てられる。エンディングフラグ(ETX)はテキストの 終り、すなわちパケット区切りを示すものである。

【0022】各被監視装置から送られてくる警報メッセージ中のオープニングフラグSTXおよびエンディングフラグETXは、制御装置120で取り除かれて拡張部へ挿入される。コマンドリプライ中において、制御装置120は緊急メッセージの監視を行ない。緊急メッセー

ジが3個受信された後に装置MへXOFFコードを送信する。そして制御装置120は、装置の警報メッセージの送信終了後に、装置MへXONコードを送信し、続いてフロー制御を行なう。

【0023】装置Bからの警報メッセージテキストの詳 細を図3の(b)に示す。装置Bから出力される自律メ ッセージ中の文字列は、制御装置120で比較文字列と 比較され、システムコンソール13および遠隔システム コンソール140へ発報すべき警報メッセージであるこ とが認識されると、この自律メッセージはテキストとし て発報される。図3の(c)はこの比較文字列の一例で あり、アラームのランクとアラームの場所、要因区分を 示す。例えば「MCPU/」の場合は、自律メッセージ 中に「MCPU」が含まれる場合に発報すべきメッセー ジとして認識する。制御装置120は警報メッセージを 3個まで受信可能であり、遠隔システムコンソール14 0 へ通報完了後に4個以上連続して発生した場合は、4 個目以後は捨てる。制御装置120は、各ポートにコン ソールメッセージを蓄積するか否かを表わすフラグを持 つ。1メッセージは80パイト単位であり、90件にて 自動的に通報する。100件を越えた時は古い順に捨て る。コンソールメッセージの送信を開始した時点で装置 BへはXOFFコードを送出し、送出終了後XONコー ドを送り、データのフロー制御を行なう。

【0024】接点情報および警報メッセージの通報時 に、制御装置120はコンソールバッファの内容(コン ソールメッセージ)も送信する。装置T, Mの場合はコ ンソールメッセージを蓄積しない。通信手順は80パイ トごとのパケットに分けACK/NAK方式としてい る。各ポートに同時に障害が発生した場合には、DI1 ~DI12、警報メッセージ、コンソールメッセージポ ート1~4の順で処理する。接続中に発生した障害は、 マスタ遠隔システムコンソールへそのまま通報し、これ を切断後にスレーブに通報する。制御装置120はモデ ムに対し5分間無通信のとき自動的に切断するアポート タイマコマンドを持つ。接点情報が復旧した場合は復旧 通報を行なう。制御装置120とシステムコンソール1 3および被監視装置11a~11dとの間の伝送方式 は、全二重でかつRS-232Cで規定された手順に準 じている。通信速度、データ長、パリティおよびストッ プピットはディップスイッチにて設定される。コマンド についてはアプリケーションによるハンドシェイク方式 で伝送される。

【0025】リモートシステムコンソール140への発信手順は、ヘイズ・ATコマンドが使用される。遠隔システムコンソール140およびシステムコンソール13は、制御装置120と被監視装置11a~11dとの間の状態をチェックできる。接続および切断に関するコマンドテキスト受信後にステータス返送方式とする。接続および切断に関しないコマンドテキストについては、A

CK/NAKを返送する。NAKのリトライは3回と し、タイムオーバーは5秒の合計3回のリトライとして いる。コマンドリプライ中のタイムオーバーは3分とす る。装置Tとの接続は接続要求コマンドで起動し、制御 装置はER、RS信号ONとし、ステイタスを返送し、 データのハンドシェイクを行ない、切断要求コマンドに よりハンドシェイクを中止し、制御装置120はER, RS信号をOFFとし、ステイタスを送信する。装置M との接続は同様に装置タイプがMであり、システムコン 10 ソール13, 遠隔システムコンソール140からの接続 要求コマンドにより起動し、DRを確認し、ER, RS 信号をONとしステイタスを返答し、データのハンドシ ェイクを開始する。切断要求コマンドによりハンドシェ イクを中止し、RSをOFFとし、ステイタスを返送 し、ER、RS信号をOFFとする。また装置MのDR 信号を監視し、DRONによりERをONとし、警報メ ッセージを受信可能とする。

【0026】装置Bとの間の接続は、同様に装置タイプがBの時にシステムコンソール13、遠隔システムコン
20 ソール140からの接続要求コマンドにより起動され、
DRON状態にてER, RS信号を1秒間OFFとし再びONとする。なお、未接続でもDRONであればE
R, RS信号はONを保ち、DROFF時には接続できない。続いてステイタスが返答され、データのハンドシェイクが行なわれる。このときDR信号がOFFしても接続は保たれる。切断要求コマンドによりハンドシェイクは中止される。ER, RS信号は1秒間OFFとなったのちONに戻される。続いてステイタスが返送され、装置BのDR信号が監視されて、DRONによりER,
30 RS信号がONとなることによりB装置からの警報メッセージが受信可能となる。

【0027】制御装置120は、図4に示すようにポートバッファ41~44およびデータバスコントローラ45を有しており、これらにより種類の異なる複数の被監視装置との間で上記したようなデータハンドシェイクを行なう。またデータバッファ45が一杯になると、XON/XOFFのフロー制御により互いに異なる通信速度の制御を行なう。さらにモデムとの間では、RS/CSのフロー制御を行なっている。

40 【0028】制御装置120は、図5に示すように被監視装置Bと接続されているとき、XON/XOFFおよびプレーク信号のON/OFFをシステムコンソール13または遠隔システムコンソール140から送り、コマンドリプライ中の画面の静止コントロールを行なう。これは、装置Bに画面を1画面ごとに静止させるために必要である。すなわち、装置Bは1画面単位でデータを出力しないため、XON/XOFFコードをキーボード入力でサポートするが、バッファ制御と区別するためにデータ変換を行なう。この例では、システムコンソール1303または遠隔システムコンソール140のキーボードP

REV, NEXT, HELP, HELPに対応するAS CII3-F"14", "12", "FF", "OO" をモデムおよび公衆回線15を介して(システムコンソ ール13は除く)制御装置120へ送り、制御装置12 0内部にて13 (XOFF) 11 (XON) プレーク信 号ONブレーク信号OFFに変換し、装置Bへ入力す る。XON送信後に再度"12"を受信しても、11 (XON) は出力しない。同様に XOFF 送信後に再度 "14"を受信しても13 (XOFF) は出力しない。 【0029】前述のように遠隔システムコンソール14 0は、接続/切断の確認をステイタスにてチェックす る。このステイタスは、テキストの拡張部にDI, D O, DRと、モデム、システムコンソール13および遠 隔システムコンソール140の使用の有無と、システム コンソール13の電源のON・OFFの情報とを含むも のである。

【0030】図6(a)は、障害情報受信画面の一例を示したものである。遠隔システムコンソール140は、制御装置120から送信される障害情報に、障害情報番号60a~60xと、受信年・月・日・時・分61a~61xと、復旧時間65a~65xとを付加して受信側のファイルへ蓄積する。なお62a~62xはサイト名、63a~63xは被監視装置名、64a~64xはメッセージをそれぞれ示すものである。

【0031】一方、図8は障害情報のテストの例であ り、障害情報はオープニングフラグSOHとエンディン グフラグETXとでパケットされたモードとパラメータ とID番号とから構成される。モードはメッセージの種 類を示し、"9"は制御装置から遠隔システムコンソー ル140への障害情報であり、パラメータによりその詳 細を表す。例えば1はDI1に障害発生、AはDI1の 障害復旧を、8は周期通報を、9はスタート通報をそれ ぞれ表わす。遠隔システムコンソール140には、サイ ト設定によりID番号ごとにサイト名と、制御装置への 発信番号と、接点入力ごとにそれぞれ名称、例えばB-40000#1あるいはB-40000#1MJが設定 してある。このため、図8のパラメータと、サイト設定 にて登録されたデータとの照合により、図9に示す如く 障害の装置名 (B-40000#1MJ) 74a~74 xと、メッセージ(障害発生)75a~75xとが表示 可能である。これは、サイトごとの情報を遠隔システム コンソール140に登録・蓄積させるための画面であ り、制御装置120ごとのユニークなID番号71と、 RS-232Cポートに接続される装置名74a~74 xと、このポートに対応した図示しない接点入力信号名 (接点名)、例ではB-40000#1が装置名、MC SYDがP1に割当てられた接点名である。すなわち、 76a~76xにはP1~P4に接続する装置名および 接点名が登録される。77a~77xは障害接点の名称 の例である。77a~77xは接点名のみでもよいが、

便利のために装置名を登録してもよい。78は定時ログの採取フラグ、79は定時ログ開始時刻、80,81は定時ログの開始,終了の行番号であり、この行により登録済みのコマンドが指定される。

10

【0032】図10は、遠隔システムコンソール140 の構成を示す回路プロック図である。140aはパーソ ナルコンピュータであり、モデム16a,16bを介し て公衆回線網15に接続されている。これらのモデム1 6a, 16bは、ヘイズ・ATコマンドまたはCCIT 10 TV. 25 bis コマンドにより回線との間の接続およ びデータの通信を行なうもので、上記パーソナルコンピ ュータ140aにより制御される。14c, 14d, 1 4b, 14eはそれぞれディスプレイ(CRT)、キー ボード、プリンタ、ブザーである。410はメインCP Uであり、ROM415およびRAM416に蓄積され ているデータを読出し、このデータとキーボード14d およびモデム16b, 16cからの入力データとに基づ いて全体を制御する。411,412,413,414 はそれぞれCRT、キーボード、プリンタインタフェー スおよび増設インタフェースである。ROM415およ びRAM416は、プログラムデータの蓄積、書込みお よび読出しを行なう。時計・カレンダー417は、リア ルタイムで出力データを画面に供給する。ディスクイン タフェース418は、フロッピーディスク501との間 のデータの入出力を行なう。ディスクメモリ419は、 OS、アプリケーションプログラムを蓄積し読出す。4 20はRS-232Cインタフェース、また421は拡 張ユニットインタフェースおよびRS-232Cインタ フェースである。

【0033】すなわち、遠隔システムコンソール140は、ハードウエア的には一般的なパーソナルコンピュータと何ら変わるところはない。701~704は制御装置であり、各サイトの被監視装置に接続されている。また、これらの制御装置701~704には遠隔システムコンソール140へ通報するためのパラメータ(ID、TEL番号、データ採取フラグおよび被監視装置の種類)が登録されている。遠隔システムコンソール140には、このサイトの情報(サイト名、各データ入力ポート、接点入力名、定時ログ採取フラおよび制御装置の電話番号)がID番号ごとに予め登録されている。

【0034】図11は、上記遠隔システムコンソール140のソフトウェアのプログラム構造図であり、各プロックはタスクまたはプロセスを表している。初期化プロセス801は、各サブシステムの初期設定・各プロセスの起動および共有エリアの初期設定等の処理を行なう。ポート制御プロセス802は、各通信ポートから受信したメッセージオーダ(制御装置からの受信テキスト)を通信制御プロセスへ送るとともに、他のプロセスからのメッセージオーダを各通信ポートへ出力する。タイマ制50 御プロセス803は、コンソールへの現在時刻の表示、

の処理を行なう。通信制御プロセス804は、各プロセ

スからのメッセージオーダに対し、ファイル管理プロセ

ス、ポート制御プロセスおよび各画面制御プロセス等へ 必要情報を送る。メインメニュープロセス805はメニ ュー画面の処理を行なう。プリンタ出力制御プロセス8 06は、他のプロセスから送信される出力要求に従い、 指示されたデータファイルをプリンタ146へ出力す る。ファイル管理プロセス807は、他のプロセスから 送られるメッセージオーダ(障害情報、コンソールメッ セージ、情報メッセージ、ログデータ等)を所定のデー タファイルへ書込む。緊急メッセージプロセス808 は、他のプロセスから送られるメッセージオーダに従 い、図6の(b)に示す如くディスプレイ上の所定の位 置(例えば25行目)にメッセージの表示を行なう。定 時ロギング制御プロセス809は、指定時刻に各被監視 装置に対して起動される定時ログのログイン以後のシー ケンスの制御および受信データの編集の処理を行なう。 【0035】自動回線接続処理プロセス810は、各制 御装置に接続されている被監視装置との間の接続を行な うための自動回線接続画面の処理を行なう。エミュレー ション処理プロセス811は、各被監視装置との間の接 続後にシステムコンソール端末としての機能を果たすエ ミュレーション画面の処理を行なう。障害情報受信モニ タプロセス812は、各制御装置からの障害情報データ を図6(a)に示す如くディスプレイに表示する。ネッ トワークマップ画面プロセス813は、図形文字情報、 障害情報対応設定ファイルに既に設定されている情報を 基に、ネットワークマップ表示を行なう。障害情報復旧 プロセス814は、障害情報の手動での復旧の処理を行 なう。制御装置設定プロセス815は、接続されている 制御装置のパラメータ設定(ID、発信先TEL番号、 装置タイプ、メッセージ採取フラグ)と制御装置ステイ タス表示(サイト名、ID、通報データの有無、装置名 との間の接続の有無、接点障害の有無、DRのON・O FFの状態、システムコンソールの接続とDR、モデム の接続とDR、CS、CD、障害接点の障害の有無)の ための制御信号管理を行なう。MC設定プロセス816 は、遠隔システムコンソール140のパタメータ(送受 回線の電話番号、回線の種類)、ソフトの型番表示およ びパスワード設定等の処理を行なう。サイト設定プロセ ス817は、サイト情報の登録・変更・削除を行なう。 検索メニュープロセス818は、障害情報等の検索のメ

【0036】内部パラメータ設定プロセス820は、ユ ーザPFキー、自動ログコマンドおよびエラータイプコ ード等の内部パラメータの設定処理を行なう。メンテナ ンスプロセス821は、制御装置および各装置ポートと

ニュー画面の処理を行なう。情報メッセージ交換プロセ

ス819は、電文の作成、発信または検索を行ない、シ

ステムコンソールとの電文のやりとりを行なう。

の折返しテストおよびFDD等へのデータのセーブ、ロ ードの処理を行なう。

12

【0037】障害情報番号検索プロセス822は、障害 情報をシーケンス番号により検索し、画面へ表示する。 日付・時間検索プロセス823は、障害情報を日付・時 間により検索し画面へ表示する。サイト検索プロセス8 2.4は、障害情報をサイト名と日付・時間により検索し 画面へ表示する。装置検索プロセス825は、情報情報 を装置タイプと日付・時間により検索し画面へ表示す 10 る。ネットワーク検索プロセス826は、障害情報をネ ットワーク番号と日付・時間により検索し画面へ表示す る。障害中サイト検索プロセス827は、障害の復旧が されていない情報を検索し画面へ表示する。周期通報検 索プロセス828は、サイト別に制御装置からの周期通 報時間および最終通報時間の一覧を画面へ表示する。定 時ログ履歴検索プロセス829は、例えば図7(b)に 示す如く定時ログの収集データの一覧を表示し、指示さ れたデータをプリンタへ出力する。また実行履歴のプリ ンタへの出力も行なう。コンソールメッセージ検索プロ セス830は、コンソールメッセージの収集データの一 覧を表示し、指示されたデータを画面へ表示する。エラ ーメッセージ検索プロセス831は、制御装置の発生す るエラーメッセージの説明を入力されたエラー番号によ り表示する。エラータイプコード検索プロセス832 は、各被監視装置内部のエラーコードの説明を表示す る。障害情報に含まれるその種類(接点通報、警報メッ セージ通報、コンソールメッセージ通報、周期通報、R AS通報=制御装置障害、スタート、復旧)コードを認 識し、その区分に従って異なる断続周期、周波数、大き さ、合成モードの報知信号を拡張ユニット (図10の4 14)で生成し、ブザー14eから報知音として送出す る。またリアルタイマの情報と予め指定された(MCサ イト設定画面により) 時刻のみの報知音送出とすること も可能である。すなわち、本システムは次の各機能を有 している。

(1) 警報メッセージ通報

被監視装置11a~11dから出力されるデータのう ち、制御装置120で選択し送信する通報する。

(2) コンソールメッセージ通報

【0038】被監視装置11a~11dから出力される データを約8000文字蓄積し、警報メッセージおよび 障害接点通報時に、また制御装置12のバッファがいっ ぱいになった時に、あるいは遠隔システムコンソール1 40からの要求があった時に通報する。制御装置120 からの通報先は複数あり、通報順位をマスタとスレープ に指定する。

(3) 同期通報

【0039】制御装置120から最後の障害情報通報か ら24時間毎に通報し、制御装置120の動作の確認の 50 ため、これが受信できない時は遠隔システムコンソール

140にその旨表示する。

(4) スタート通報

制御装置120の電源投入毎に通報する。

(5) 接続中障害通報

被監視装置と接続中の障害発生時に通報する。

(6) システムコンソール13への通報

【0040】システムコンソール13が使用中でも、他 のポートに接続されている被監視装置で発生した障害情 報をシステムコンソール13へ通報する。この場合、デ ィスプレイ13cの最下段等に1行のメッセージとして 表示される。

(7) マルチアクセス

【0041】システムコンソール13または遠隔システ ムコンソール140から制御装置120の各ポートに接 統されているいずれの被監視装置11a~11dに対し てもコマンドリプライを行なう。

(8) 多重接続

システムコンソール13および遠隔システムコンソール 140の双方から同時にそれぞれ被監視装置11a~1 1 dに対するコマンドリプライを行なう。

(9) 強制切断

【0042】被監視装置と接続中のシステムコンソール 13に対して、遠隔システムコンソール140から強制 切断またシステムコンソール13に対して切断要求を行 なう。

(10) 再送対策

遠隔システムコンソール140に障害通報ができなかっ た場合、50秒、10分、10分…の間隔にて連続して 行なう。

(11) 遠隔側からのパラメータセット

【0043】システムコンソール13および遠隔システ ムコンソール140から制御装置120のパラメータの 設定を行なう。制御装置120のパラメータとは、発報 先の電話番号と回線種別、制御装置120のID番号、 各ポートに対する装置の種類、コンソールメッセージ収 集フラグ、警報メッセージの比較文字列を示す。

(12)各種ループバックテスト

遠隔システムコンソール140からの制御装置折返しテ スト、制御装置ポート1~4折返しテスト、および遠隔 モデム折返しテストを行なう。また、遠隔システムコン 40 ソール140は次の各機能を有している。

(1) 障害通報の受信と障害情報の管理

【0044】障害用接点信号、警報メッセージ通報およ びコンソールメッセージ情報をポート1にて受信し、そ れぞれのブザー音を鳴らす。また障害信号および警報メ ッセージは、それぞれ赤色および黄色にてディスプレイ 14 cに表示する。その表示内容としては、4桁のシー ケンス番号 (障害情報番号)、受信の年・月・日・時・ 分・秒、サイト名、装置名、メッセージおよび復旧時間 を1行目に、また2行目には警報メッセージの内容を表 50 無、各ポートの装置名とその接続状態、障害接点のオン

示する。コンソールメッセージ情報は、黄色表示を行な う。障害復旧情報の受信時には、画面の復旧表示を白色 に変えて行なう。

14

(2) 周期通報の管理

遠隔システムコンソール140は、25時間以内に周期 通報の有無を監視し、周期通報が無い場合には"制御装 置異常"を赤色表示する。

(3) 接続中障害通報の受信

【0045】被監視装置側と接続中に障害が発生した場 10 合に、ディスプレイの25行目に受信時間(年・月・日 ・時・分)、装置名、メッセージを表示する。警報メッ セージは1行分のみ表示する。

(4) コンソールメッセージ (CM) 通報を受信

【0046】被監視装置11a~11dから出力される データは、制御装置120内のバッファに蓄積されてい る。遠隔システムコンソール140では、警報メッセー ジおよび障害接点通報する時、またはバッファがいっぱ いになった時、および遠隔システムコンソール140か ら制御装置120にログ採取指示が行なわれたときに受 20 信し、シーケンス番号、年・月・日・時・分、サイト 名、装置名、メッセージ (CM受信) を黄色で表示する とともにファイルに蓄積する。

(5) サイト名情報管理

遠隔システムコンソール140は、100台分の被監視 装置情報、ID番号、装置名等のサイト情報をファイル に蓄積する。

(6) 検索機能

【0047】障害情報番号検索は障害情報をシーケンス 番号で検索する。日付検索は障害情報を日付時間で検索 30 する。サイト検索は障害情報をサイト名と日付で検索す る。装置検索は障害情報を機種名と日付時間で検索す る。障害中サイト検索は障害の復旧していないサイトを 検索する。周期通報検索はサイト別に制御装置120か らの通報時間一覧を出力する。定時ログ履歴検索は定時 ログを被監視装置ごとに収集したデータを出力する。コ ンソールメッセージ検索は収集したデータを出力する。 エラーメッセージ検索は遠隔システムコンソール140 の内部で発生したエラーメッセージの説明を行なう。エ ラータイプコードの検索は被監視装置内部のエラーコー ドを説明する。

【0048】制御装置120のパラメータセットは、遠 隔システムコンソール140から発信先電話番号、電話 回線の種類、ID番号、各ポートに対する装置の種類、 コンソールメッセージ収集フラグ、警報メッセージの比 較文字列の設定・変更を行なう。

【0049】これに対し遠隔システムコンソール140 自身のパラメータ管理では、発信・受信用電話番号回線 種別の登録・変更ができる。制御装置120のステータ ス表示では、サイト名、電話番号、通報すべき情報の有 ・オフ、各接点入力の名称とオン・オフがそれぞれ表示される。自動定時ログ採取は、ログ採取コマンドをファイルに設定し、サイト管理に定時ログ採取フラグ、設定時間および自動ログコマンド開始行と終了行を設定する。採取されたデータは、プリンタ14bに供給されて印刷出力されるとともに、遠隔システムコンソール140に蓄積される。

【0050】障害ログ採取コマンドでは、コマンドが自 動ログコマンドファイルに設定され、サイト管理にて障 害ログ採取フラグおよび自動ログコマンド開始行と終了 行とが設定される。障害ログ採取フラグがYの状態で障 害が発生すると、遠隔システムコンソール140は自動 的に被監視装置側に接続されて障害ログが収集される。 システムコンソール13が被監視装置と接続されている 時には、10分後にリトライされる。制御装置120の モデム16 aが話中の時には、10分ごとにリトライさ れる。同時に多数の被監視装置が障害となったときに は、その障害ログデータは20個まで制御装置120に 記憶され、これらの障害ログデータは遠隔システムコン ソール140により発生順に収集される。同一被監視装 置において再度障害が発生した場合には、未採取のとき は二重に記憶しない。採取したデータはプリンタ14b から出力される。ネットワークマップは、ネットワーク 上に障害情報を表示することにより障害箇所をわかりや すく表示する。図形情報はラインとボックスとから成 り、座標と色を指定する。制御装置120のID番号と 接点入力の障害情報に対する表示文字および色指定が行 なわれる。表示方式は、障害情報ファイルを検索するバ ッチ処理である。ハードコピーはプリンタ14bから出 力される。

【0051】情報メッセージ交換は、システムコンソー ル13と遠隔システムコンソール140との間で電文を 交換することにより行なわれる。情報メッセージは、タ イトルおよび15行の電文による1画面単位で管理され る。電文には標準電文、トラブルチケット電文、受信電 文および発信用任意電文がある。相手がコマンドリプラ イ中でも送信可能である。この場合には、受信時25行 目に発信先とタイトルとを緑色で表示し、ブザー14 e を15秒間鳴動させる。受信メールの検索は受信日付、 発信先、タイトル一覧を表示して選択する。15行の電 文の送信時、未入力行については送信せず、通信時間の 短縮を図る。新規作成時コピー機能を有し、キー入力の 簡素化を図る。データは80パイトごとのパケットに分 け、ACK/NAKを確認して送信する。タイトルおよ び行ごとにシーケンス番号を付けて送信し、受信側で編 集する。15行のSOH~ETXのコマンド形式である ため、相手がコマンドリプライ中でも送信可能である。

【0052】制御装置120のポート(被監視装置、モデム、システムコンソール)インタフェースは、RS-232C準拠、CCITTの通信規格V.24準拠、C

I信号受信可能である。ボーレートは、1200,2400,4800,9600bpsをディップスイッチに て選択設定する。

16

【0053】制御装置120の状態可視表示内容には、システムコンソール13の通信オン・オフ表示、システムコンソール13と各被監視装置との通信中に障害発生表示、遠隔システムコンソール140と各被監視装置11a~11dとの間の通信オン・オフ表示、各被監視装置11a~11dにおける障害発生の有無の表示があ10 る。

【0054】次に、以上のように構成されたシステムの動作を、遠隔システムコンソール140のCPU410の制御手順に従って説明する。図12および13はその制御手順および制御内容を示すフローチャートである。

【0055】遠隔システムコンソール14のCPU41 0は、サイト設定画面により各サイト毎に設定された自 動ログ採取データ(開始時刻、実行開始コマンド行、終 了コマンド行)を図12のステップ901で読出し、こ の読出した自動ログ採取データを基に実行タイムテープ ルを作成する。また、これとともにCPU410はステ ップ902で時刻を監視し、この状態で上記実行タイム テーブルで設定された時刻になった場合には、CPU4 10はステップ903で被監視装置に対する自動回線接 統制御を開始する。すなわち、CPU410は先ず公衆 回線網15を介して制御装置120との間の回線接続制 御を実行するとともに、ステップ904で制御装置12 Oとの間が接続されたか否かを監視する。接続が確認さ れたら、CPU410は上記制御装置120を介して目 的とする被監視装置との間の接続制御を実行するととも 30 に、ステップ905で被監視装置との間が接続されたか 否かを監視する。被監視装置との間の接続が確認された ら、CPU410はステップ907において上記実行タ イムテーブルを基に開始コマンド行に登録されている自 動ログコマンドを読出し、接続先の被監視装置へ向けて 送出する。続いてCPU410はステップ908で接続 先の被監視装置から返送される自動ログデータを受信す るとともに、ステップ909でこの受信した自動ログデ ータをログデータファイルに供給して記憶させる。この とき、CPU410は受信ログデータの末尾を図13の ステップ910で監視しており、受信ログデータの末尾 を確認するとステップ911で自動ログコマンドを全て 送出したか否かを判定する。この結果、送出すべき自動 ログコマンドが残っていれば、CPU410は上記ステ ップ907で次の自動ログコマンドを読出して被監視装 置へ向けて送出する。以後同様に、CPU410は次々 と自動ログコマンドを読出して送出し、対応する自動ロ グデータの収集を行なう。

【0056】このようにして、自動ログ採取終了のため の最後の自動ログコマンド"LOGOFF/"を送出 50 し、このログオフコマンドに応じて返送される最終ログ

データ">>>LOG END"を受信したら、CPU 410はこの最終ログデータを上記ログデータファイル に供給して記憶させるとともに、ステップ912で被監視装置との間の回線を切断して自動ログ採取を終了する。なお、上記ステップ904および905の判定には、CPU410は接続された分の回線をいった場合には、CPU410は接続された分の回線をいった場合にし、10分後にリトライするように上記実行タイムテーブルにリトライフラグを登録する(ステップ915)。このリトライは3回を限度として実行される。また、上記回線接続および被監視装置接続が完了した後、自動イデータを受信する前に回線・モデムが切断された明グデータを受信する前に回線・モデムが切断された日びインテップ906で検出され、この場合にもCPU410は実行タイムテーブルにリトライフラグを登録する。

【0057】一方、上記ステップ910において受信ロ グデータの末尾が一定期間検出されなかった場合(タイ ムアウト時)には、CPU410は自動ログデータに中 断が生じたものと判断し、上記ステップ912で被監視 装置との間の回線を切断して自動ログ採取を不完了のま ま終了する。被監視装置との間の回線を切断したら、C PU410は本自動ログ採取が成功したか否かをステッ プ913で判定する。この判定は、受信した自動ログデ ータのうち最後の自動ログデータ、つまり">>>LO G END"の文字列の有無を調べることにより行なわ れる。正常な自動ログ採取が行なわれた場合、最終ログ データは必ず">>>LOG END"でなければなら ない。自動ログコマンドの順序は変わることはなく、ま た特定のコマンドを跳ばして実行することもない。した がって、最後の文字列の有無により自動ログデータの中 断を発見することができる。自動ログデータの中断は、 主にシステムの一過性のロックやモデムの同期はずれ等 に起因しており、リトライにより正常な自動ログデータ の収集が行なわれる可能性が高い。

【0058】さて、上記ステップ913による判定の結果、">>>LOG END"を表わす文字列が無いと判定された場合には、CPU410は自動ログ採取が失敗したものと判断し、上記ステップ915で実行タイムテーブルにリトライフラグを登録する。これにより以後、10分間隔で3回を限度とした再起動がかけられる。なお、上記ステップ913による判定の結果、">>>LOG END"を表わす文字列が確認できた場合には、CPU410は本自動ログ採取は成功したものと判断し、ステップ914で受信した自動ログデータをCRT表示する。

【0059】このように本実施例であれば、自動ログ採取が起動された後、この自動ログ採取終了のための最終ログコマンド"LOG OFF/"に対応した自動ログデータ">>>LOG END"の受信有無を判定し、

">>>LOG END"を表わす文字列が受信されて 50

いなければ、10分毎に3回を限度としてリトライするように実行タイムテーブルにリトライフラグを登録するようにしたので、回線接続後に例えば回線異常等により自動ログデータに中断を生じ、このため自動ログ採取が失敗した状態で終了した場合には、遠隔システムコンソール140では直ちに自動ロデータの採り直しが行なわれることになる。したがって、自動ログデータの収集が不完了で終了した場合の再起動を手動操作により行なっていた従来に比べ、自動ログデータの再収集を迅速かつ70 容易に行なうことが可能となる。

【0060】なお本発明は上記実施例に限定されるものではない。例えば上記実施例では、自動ログデータの中断が発見された場合のリトライを10分間隔で3回を限度として行なうようにしているが、リトライの間隔および回数はシステムの運用状態に合わせて任意に変更可能である。その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施できる。

[0061]

【発明の効果】以上詳述したように本発明によれば、監視情報収集機能が起動された後、受信した監視情報に基づいて監視情報に中断が生じたか否かを判定し、監視情報に中断が生じたと判定された場合には監視情報の再収集を実行するようにしたので、例えば回線異常等により監視情報の収集が不完了で終了した場合に、監視情報の再収集を速やかに実行することができる監視装置を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に係わる遠隔監視システムの 一例を示すブロック構成図。

- 0 【図2】図1中に示した制御装置の構成を示す図。
 - 【図3】装置Mの警報メッセージテキストを示す図。
 - 【図4】制御装置による各被監視装置間のデータハンド シェイクを表す図。
 - 【図 5 】制御装置による画面静止コントロールを表す 図
 - 【図6】障害情報受信画面の一例を示す図。
 - 【図7】検索画面の一例を示す図。
 - 【図8】障害情報のテキストを示す図。
- 【図9】遠隔システムコンソールのサイト設定画面の一 40 例を示す図。
 - 【図10】遠隔システムコンソールの構成を示す図。
 - 【図11】遠隔システムコンソールのプログラム構成を 示す図。
 - 【図12】遠隔システムコンソールのCPUによるログ 収集時の制御手順および制御内容の一部を示すフローチャート。
 - 【図13】遠隔システムコンソールのCPUによるログ 収集時の制御手順および制御内容の残りの部分を示すフ ローチャート。
- 50 【図14】従来例に係わる遠隔監視システムの一例を示

すブロック構成図。


【符号の説明】

11a, 11b, 11c, 11d…ディジタル交換機、 12…制御装置、12a…アラーム接点入力ポート、1 2b…システムコンソール接続用の通信ポート、12c …遠隔システムコンソール接続用の通信ポート、12 d, 12e, 12f, 12g…ディジタル交換機接続用 の通信ポート、13…システムコンソール、14,14 0…遠隔システムコンソール、13a, 14a, 140 a…パーソナルコンピュータ、13b、14b…プリン タ、13c, 14c…ディスプレイ、13d, 14d… キーボード、14e…ブザー、15…公衆回線網、16 a, 16b, 16c…回線終端装置(モデム)、21… 主制御CPU、22…バスライン、23…アドレスデコ ーダ、24…ROM、25…RAM、26a, 26b, 26c…シリアル・パラレル変換器 (SIO)、27, 30…カウンタ・タイマ回路、28…ウォッチドッグタ イマ時間設定部、29…通信モード設定スイッチ、31 …ボーレートセレクタ、32…クロック源、33…表示 部、34…パラレル・シリアル変換器 (PIO)、35 …ポートDR読込み部、36…データ入力(DI)イン タフェース、37…制御接点出力回路、41~44…ポ ートバッファ、45…バスコントロール、51…モデム および公衆回線網、201~204…ASCIIコー ド、205…コード変換部、206~209…変換され たキーコード、401~404…キーボードのキー、4 10…メインCPU、411…CRTインタフェース、 412…キーボードインタフェース、413…プリンタ


インタフェース、414…拡張ユニットインタフェー ス、415…ROM、416…RAM、417…カレン ダ・時計、418…ディスクインタフェース、419… ディスクメモリ、420…RS-232Cインタフェー ス、421…拡張ユニットインタフェースおよびRS-232Cインタフェース、501…フロッピーディスク ドライバ、701~704…制御装置、801…初期化 制御プロセス、802…ポート制御プロセス、803… タイマ制御プロセス、804…通信制御プロセス、80 10 5…メインメニュー表示プロセス、806…プリンタ出 力制御プロセス、807…ファイル管理プロセス、80 8…緊急メッセージ表示プロセス、809…定時ログ制 御プロセス、810…自動回線接続プロセス、811… エミュレーションプロセス、812…障害情報受信プロ セス、813…ネットワークマッププロセス、814… 障害情報復旧プロセス、815…制御装置設定プロセ ス、816…遠隔システムコンソール設定プロセス、8 17…サイト設定プロセス、818…検索メニュープロ セス、819…情報メッセージ交換プロセス、820… 20 内部パラメータ設定メンテナンスプロセス、821…メ ンテナンスプロセス、822…障害情報番号検索プロセ ス、823…日付・時間検索プロセス、824…サイト 検索プロセス、825…装置検索プロセス、826…ネ ットワーク検索プロセス、827…障害中サイト検索プ ロセス、828…周期通報検索プロセス、829…定時 ログ履歴検索プロセス、830…コンソールメッセージ 検索プロセス、831…エラーメッセージ検索プロセ ス、832…エラータイプコード検索プロセス。


20

【図1】




【図2】







【図4】




【図5】





[図6]







【図10】





【図12】





【図14】

